

## Introducción: Franklin T9

### Botones e iconos

Hay mucho que puedes hacer con tu nuevo dispositivo, así que aquí tienes un vistazo rápido a algunos elementos básicos para empezar.

#### Botones



**Funcionamiento del botón de encendido/menú:** encienda la información del menú T9 y muestra

	Operaciones	Acciones
	Prender	Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos
	Apaga	Mantenga pulsado el botón hasta que aparezca el mensaje "Goodbye"
	Display Wake Up	Cuando la pantalla está apagada (modo de suspensión) la primera pulsación rápida del botón activa el dispositivo.
	Visualización de información	Cuando la pantalla esté encendida, pulse el botón rápidamente para pasar por el menú del dispositivo y la información.

#### Device Display



### Primer uso por primera vez

La primera vez que enciendas el nuevo dispositivo, es posible que veas un asistente de configuración que te ayudará a empezar. Consulte los pasos a continuación para recorrer el proceso de configuración. Puede utilizar su T9 como punto de acceso móvil inalámbrico para conectarse a un total de 8 dispositivos compatibles con Wi-Fi a la red de banda ancha móvil.

#### Nombre de Wi-Fi (SSID) y contraseña:

Puedes encontrar tu nombre y contraseña de Wi-Fi en cualquier momento que necesites. Sólo tiene que pulsar el botón de encendido / menú en breve cuando la pantalla está encendida.

	Pulse	Rápidamente	A la visualización del nombre de Wi-Fi
	Pulse	Rápidamente	Para la visualización de contraseña

1. Encienda el punto de acceso

Pulse Rápidamente

- Abra la aplicación Wi-Fi o los controles de su computadora portátil o dispositivo compatible con Wi-Fi que desea conectar a su T9. A continuación, busque el nombre de Wi-Fi de su T9.
- Haga clic en **Conectar** y introduzca la contraseña cuando se le solicite
- Abra su navegador y usted está listo para ir!